

## RS232-RS485 转换器说明书



北京聚英翱翔电子有限公司  
2014 年 08 月

## 目 录

RS232-RS485 转换器说明书 .....	1
一、产品特点 .....	1
二、产品功能 .....	1
三、产品选型 .....	1
四、主要参数 .....	1
五、接口定义 .....	1
六、接线说明 .....	2
七、测试软件 .....	3
八、实物照片 .....	3
九、技术支持联系方式 .....	3

## 一、产品特点

- 宽压供电单独供电；
- 通讯便捷；
- 通讯方式支持 RS232、RS485 数据传输；
- 全隔离；
- 内含 RS232 和 485 芯片。

## 二、产品功能

- RS232-485 通讯转换；
- 波特率支持：1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200。

## 三、产品选型

型号	Modbus	RS232	RS485	WiFi	继电器
232-485转换器		●	●		

## 四、主要参数

参数	说明
耐久性	10万次
数据接口	RS232 RS485
额定电压	DC 7-30V
电源指示	1路红色 LED 指示
通讯指示	无
温度范围	工业级，-40℃~85℃
尺寸	97*50*32mm
重量	330g
波特率	: 1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200

## 五、接口定义



管脚	定义	含义
1	DB9	232 接口
2	+	外部供电+
3	-	外部供电-
4	A+	RS485 A+
5	B-	RS485 B-

## 六、接线说明

RS232 接线方式：直接接上 DB9 的口

RS485 接线方式：接上 A+、B-

电源供电：接 7-30V DC 外接电源

## 七、测试软件



各种串口调试助手均可使用。

## 八、实物照片



## 九、技术支持联系方式

联系电话：010-82899827/1-803

联系 QQ：3323725294，2984784459